

## CUADRO MANUAL



Central de control con arranque manual por llave, lectura analógica de V. Amp. Hz. y horas, Protección magnetotérmica 4P hasta 90 KVA y de 3P para el resto de potencias.

## CUADRO AUTOMÁTICO



### SIN CONMUTACIÓN:

Central digital de control automático de emergencia arranque por fallo de red y protección del motor.  
Incorpora pantalla LCD de fácil lectura de V. Amp, Hz y horas, con alarma, voltaje de batería y cargador mantenimiento batería incorporado de serie.



### CON CONMUTACIÓN:

Central digital de control automático de emergencia, con arranque por fallo de red y protección del motor.  
Incorpora pantalla LCD de fácil lectura de V. Amp, Hz y horas, con alarma, voltaje de batería y cargador mantenimiento batería incorporado de serie.  
El cuadro está equipado con dos contactores de transferencia red-grupo hasta 250A. Resto, transferencia motorizada.

## CUADRO SÓLO CONMUTACIÓN



Armario exterior de conmutación, incluye dos contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico de transferencia red-grupo y conmutación motorizada a partir de 250 A.